

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO RECOMENDADO

CUERPO EXTERNO	Semestral	Anual
Sellado del techo, sellado del techo de la cabina y pared del techo		●
Eliminar sobrantes de sika en las juntas de la paredes y laterales posteriores por efecto de la dilatación		●
Control y mantenimiento de juntas con talco para puertas y trampillas	●	●
Control y mantenimiento de juntas con talco para ventilaciones de techo y ventanas	●	●
Lubricación de los brazos de las ventanas		●
Lubricación de los resortes de gas de las puertas y del capó, y de las bisagras y cerraduras para puertas y trampillas	●	●
Limpiar la puerta de contacto de la pila		●
Atornillar las ventanas y las rejillas de ventilación del techo		●
Comprobar y limpiar las chimeneas de escape del horno y del frigorífico (si se proporcionan)	●	●
Comprobar la escobilla del limpiaparabrisas	●	●
Lavar la carrocería y el chasis, eliminar los residuos de sal y agentes corrosivos		●
Lubricación del escalón eléctrico de la entrada		●
SISTEMA DE AGUA	6 meses	2 meses
Control de presión del recipiente de expansión	●	●
Limpieza del filtro de la bomba	●	●
Control de estanqueidad del sistema		●
Comprobar las juntas y la estanqueidad de la ducha		●
Controlar el funcionamiento de la válvula de control de la escarcha	●	●
CALEFACCIÓN Y GAS	6 meses	12 meses
Control de estanqueidad del sistema de gas con instrumento		●
Revisar y reemplazar los filtros	●	●
Control de la limpieza de la chimenea de la estufa (Truma y Alde)		●
Comprobar las rejillas de ventilación y eliminar las obstrucciones		●
(si es el caso) Comprobar y rellenar los líquidos Alde, purgar el aire del sistema Alde y sustituir el líquido Alde		●
TANQUES	6 meses	12 meses
Limpiar el tanque de agua con desinfectante	●	●
Limpiar el tanque de aguas residuales	●	●
Control y limpieza de las sondas de agua	●	●
Revisar los grifos o válvulas de drenaje del tanque de aguas limpias	●	●
Lubricar la válvula de la compuerta del tanque de aguas residuales		●
INTERIOR	6 meses	12 meses
Lubricar las bisagras, las guías de los cajones, las separaciones de las puertas correderas y las guías deslizantes de la cama eléctrica		●
Ajustar puertas, puertas de armarios, puertas correderas y cajones	●	●
Comprobación periódica del estado del cinturón de la cama abatible		●
Control periódico del acoplamiento del eje del motor		●
Lubricar las placas giratorias del asiento del conductor y del pasajero		●
Apretar las placas giratorias del asiento del conductor y del pasajero (DYNAMOMETRICA)		●
CHASIS AL-KO	6 meses	12 meses
Lubricación y/o liberación del eje trasero (cada 6 meses o cada 20.000 KM)		●
SISTEMA ELÉCTRICO	6 meses	12 meses
Comprobar el automático y los fusibles	●	●
Comprobar el sistema de 12V y el sistema de 220V	●	●
Control de absorción	●	●
Revisión y prueba de servicio y batería del motor	●	●
Comprobación de la fuente de alimentación /cargador de batería	●	●

A realizar por el cliente o a su cargo para un óptimo funcionamiento de la autocaravana.

Firma:

