

PROGRAMA DE MANTENIMENT ORDINARI RECOMANAT

COS EXTERN	Semestral	Anual
Segellar el sostre, el sostre de la cabina y la paret del sostre		●
Eliminar sobrants de sika en la junta de parets i laterals posterior per efecte de la dilatació		●
Control i manteniment de les juntes amb talc per les portes i les rampes	●	●
Control i manteniment de les juntes amb talc per les ventilacions del sostre i de les finestres	●	●
Lubricar els braços de les finestres		●
Lubricar els amortidors de gas de les portes, del capó i les frontisses, i els panys de les portes i les rampes	●	●
Netejar la tapa de contacte de la pila		●
Comprovar fixació de les finestres i de les reixes de ventilació del sostre		●
Comprovar i netejar les sortides de fum del forn i de la nevera (si es proporciona)	●	●
Comprovar l'escombreta de l'eixugaparabrises	●	●
Netejar la carrosseria i el xassís, eliminar els residus de sal i els agents corrosius		●
Lubricar l'esglaó elèctric de l'entrada		●
SISTEMA D'AIGUA	6 mesos	2 mesos
Control de la pressió del recipient d'expansió	●	●
Netejar el filtre de la bomba	●	●
Control d'estanquitat del sistema		●
Comprovar les juntes i l'estanquitat de la dutxa		●
Controlar el funcionament de la vàlvula de control del gebre/glaç	●	●
CALEFACCIÓ I GAS	6 mesos	12 mesos
Control d'estanquitat del sistema de gas amb l'instrument adequat		●
Revisar i substituir els filtres	●	●
Neteja de la sortida de fum de l'estufa (Truma i Alde)		●
Comprovar les reixes de ventilació i eliminar les obstruccions		●
(en el seu cas) Controlar i reomplir els líquids Alde, purgar l'aire del sistema Alde i substituir el líquid Alde		●
DIPÒSITS	6 mesos	12 mesos
Netejar el dipòsit d'aigua amb desinfectant	●	●
Netejar el dipòsit d'aigües residuals	●	●
Controlar i netejar les sondes d'aigua	●	●
Revisar les aixetes o les vàlvules de drenatge del dipòsit d'aigües netes	●	●
Lubricar la vàlvula de la comporta del dipòsit d'aigües residuals		●
INTERIOR	6 mesos	12 mesos
Lubricar les frontisses, les guies dels calaixos, les guies de les portes corredisses i les guies lliscants del llit (llit elèctric)		●
Ajustar les portes, les portes dels armaris, les portes corredisses i els calaixos	●	●
Comprovació periòdica de l'estat del cinturó del llit abatible		●
Control periòdic de l'acoblament de l'eix motor		●
Lubricar les plaques giratòries del seient del conductor i de l'acompanyant		●
Ajustar les plaques giratòries del seient del conductor i de l'acompanyant (DYNAMOMETRICA)		●
XASSÍS AL-KO	6 mesos	12 mesos
Lubricació i/o alliberació de l'eix posterior (cada 6 mesos o cada 20.000 KM)		●
SISTEMA ELÈCTRIC	6 mesos	12 mesos
Comprovar el diferencial (automàtic) i els fusibles	●	●
Comprovació del sistema de 12V i del sistema de 220V	●	●
Control d'absorció	●	●
Revisió i prova de servei de la bateria del motor	●	●
Comprovar la font d'alimentació /carregador de la bateria	●	●

A realitzar pel client o al seu càrrec per l'òptim funcionament de l'autocaravana.

Firma:

